

Certifikát
Abbého dĺžkomer

Maximálna dovolená chyba prístroja

- s uvažovaním chyby meracej stupnice

$\pm \quad 1,5 \qquad \qquad \mu\text{m}$

- bez uvažovania chyby meracej stupnice

$\pm \left(1,5 + \frac{L}{100} \right) \qquad \mu\text{m}$

L - meraná dĺžka v mm

Maximálna dovolená chyba priameho merania

- pre dĺžky do 100 mm

- s uvažovaním chyby meracej stupnice

$\pm \left(1,5 + \frac{L}{400} \right) \qquad \mu\text{m}$

- bez uvažovania chyby meracej stupnice

$\pm \left(1,5 + \frac{L}{80} \right) \qquad \mu\text{m}$

- pre dĺžky od 100 mm do 200 mm

- s uvažovaním chyby meracej stupnice

$\pm \left(1,2 + \frac{L}{150} \right) \qquad \mu\text{m}$

- bez uvažovania chyby meracej stupnice

$\pm \left(0,5 + \frac{L}{70} \right) \qquad \mu\text{m}$

Maximálna dovolená chyba nepriameho merania

- pre dĺžky do 100 mm

$\pm \left(1,5 + \frac{L}{400} \right) \qquad \mu\text{m}$

- pre dĺžky od 100 mm do 200 mm

$\pm \left(1,5 + \frac{L}{200} \right) \qquad \mu\text{m}$